

HL® Bodenabläufe – Montage



1. Estrich ausgießen und an dem Bauschutz des Ablaufes im Gefälle abziehen



2. Estrich aushärten lassen



3. Bauschutz entfernen und Dichtflansch reinigen, Dichtung in die Ringnut des Dichtflansches einlegen



4. Dichtfolie über den Dichtflansch legen und Edelstahlring einpassen, Oberseite des Edelstahlringes beachten!



5. Edelstahlring mittels mitgelieferten Schrauben auf dem Dichtflansch anschrauben



6. Die Dichtgarnitur liegt unterhalb der Estrich-Oberkante



7. Verbundabdichtung vollflächig unter die Folie auftragen



8. Folie glätten



9. Verbundabdichtung vollflächig im gesamten Nassbereich auftragen



10. Problemloses Fliesen möglich: Die gesamte Abdichtgarnitur liegt unterhalb der Estrichoberkante



11. Aufsatz ablängen



12. Aufsatz ohne Dichtung einlegen, verfliesen